

AtomRAID SSD™ מדריך למשתמש

כונן SSD-USB-C חיצוני נייד
בממשק (3.1 Gen2) RAID in RAID 0



פתיחת האריזה

ה-Glyph AtomRAID SSD שברשותך וכל מוצריו הנלווים ארוזים באריזה ייעודית ועמידה במיוחד. טרם פתיחת האריזה, יש לבדוק ראיות לנזקי משלוח וטיפול לקוי. במקרה שהאריזה פגומה, אנא צור קשר עם חברת השילוח או הספק באופן מיידי. אין להשתמש ב-AtomRAID SSD שברשותך עד קבלת אישור לנזק מחברת השילוח או מהספק. במקרה שהאריזה תקינה, ניתן לפתוח את האריזה ולהשתמש במוצר. מעבר לכך, יש לוודא כי כל הפריטים המפורטים בסעיף הבא אכן כלולים באריזה ונמצאים במצב תקין. אם פריטים כלשהם מתוך הפריטים המפורטים בסעיף הבא חסרים או ניזוקים, אנא צור קשר עם הספק טרם השימוש במכשיר. בכל מקרה, יש לשמור את האריזה וכל חומרי האריזה במקום בטוח.

האריזה כוללת:

כונן AtomRAID SSD עם כיסוי מגן סיליקון
כבל Glyph USB-C (3.1 Gen2) to USB-C (3.1 Gen2)
כבל Glyph USB-C (3.1 Gen2) to USB-3.0 (לא תואם שימוש עם-USB 2.0)

שים לב: אין צורך בשימוש בכבל חשמל חיצוני בכדי להפעיל את ה-AtomRAID SSD.

השתמש בכבל ה-USB הכלול בכדי לחבר את ה-AtomRAID SSD למחשב שברשותך. AtomRAID SSD מגיע מוכן למחשבי Mac ומוכן לשימוש מיידי. אם ברצונך להשתמש ב-AtomRAID SSD במחשבי Microsoft Windows, אנא עקוב אחר ההוראות להלן על מנת לאתחל את הכונן לשימוש עם מחשבי Windows. דרישות המערכת לשימוש ב-AtomRAID SSD עם המחשב שברשותך:

- מחשב Mac או PC עם חיבור USB-C או USB 3.0, ואחד ממערכות ההפעלה הבאות:
- Mac OS X 10.9 או גרסה מאוחרת יותר.
- Windows 7 או גרסה מאוחרת יותר.

מידע על AtomRAID SSD ומצבי RAID

הכונן החיצוני הנייד AtomRAID SSD שברשותך כולל שתי כונני M2 SSD במצב RAID 0, המתפקדים כמחיצה אחת. לא ניתן לשנות את AtomRAID SSD למצב RAID אחר.

חיבור ה-AtomRAID SSD למחשב שברשותך

אזהרה:

יש לנתק את הכונן באופן בטוח משולחן העבודה טרם ניתוק פיזי של ה-AtomRAID SSD מהמחשב. ניתן לעשות זאת על ידי גרירת סמל הכונן משולחן העבודה אל סל האשפה, או על ידי בחירת הכונן בשולחן העבודה ולחיצה על "Command" ו "E" בו זמנית, או על ידי שימוש בתוכנת Disk Utility.

הוראות אתחול לשימוש עם מחשבי Windows (7 ומעלה) בעת חיבור AtomRAID SSD למחשב:

1. לחץ לחיצה ימנית על My Computer ולחץ על Manage.
2. בחלון Computer Management, תחת כרטיסיית Storage, לחץ על Disk Management.
3. בחלון Disk Management, לחץ לחיצה ימנית על Unallocated Partition ליד תחתית החלון התואם את קיבולת ה-AtomRAID SSD (בדרך כלל Disk 1). לחץ "New Simple Volume" ואשף Write Signature יופיע.
4. בצע שימוש באשף בכדי לכתוב חתימה חדשה לכונן. אם ברצונך לחלק את הכונן למחיצה אחת בלבד, אנו מציעים להשתמש במחיצה ראשונית (Primary Partition) ולבחור בנפח המקסימלי. ברוב המקרים תרצה להשתמש במערכת הקבצים NTFS, ברירת המחדל למערכת ההפעלה Windows 7. יש לוודא כי "Perform A Quick Setup" מסומן. בחר ב-exFAT אם ברצונך להשתמש בכונן עם גרסה ישנה יותר של Windows או אם ברצונך להשתמש בכונן עם Windows ו-Mac גם יחד.
5. האתחול ייקח מספר דקות, ובסופו הכונן מוכן לשימוש.
- שים לב- אתחול ל-Windows 8 ומעלה מתבצע באותה הדרך ברגע שהגעת ליישום Disk Management.

הוראות אתחול לשימוש עם מחשבי Mac OS X 10.11 בעת חיבור AtomRAID SSD למחשב:

לגרסאות ישנות יותר, אנא צור קשר עמנו או עם Apple.

מאחר שהכונן AtomRAID SSD שברשותך מגיע מאותחל מראש למחשבי Mac, אין צורך לאתחל את הכונן בשלבי ההתקנה. אם ברצונך לאתחל מחדש או לחלק את הכונן למחיצות בעתיד, השתמש ביישום Disk Utility (כלול עם מערכת ההפעלה Mac OS X).

אזהרה: תהליך זה ישמיד את כל הנתונים המאוחסנים בכונן. לפני ביצוע אתחול לכונן, יש לשמור כל מידע חשוב המאוחסן עליו.

1. פתח את יישום "Disk Utility":
 - לחץ לחיצה כפולה על הכונן הקשיח הפנימי המותקן על המחשב שברשותך.
 - פתח את תיקיית Application > תיקיית Utilities > לחץ לחיצה כפולה על Disk Utility.
2. מהרשימה בצד שמאל, בחר בכונן AtomRAID SSD שברשותך. הערך העליון מייצג את ההתקן (Device), והערך שמתחתיו מייצג את המחיצה (Volume) המשויכת להתקן. לחץ על המחיצה (Volume).
3. לחץ על כרטיסיית Erase.
4. בחר בשם לייצוג המחיצה (Volume).
5. אנא וודא כי תהליך האתחול ברשימה הנפתחת הינו "Mac OS Extended (Journaled)".
6. לחץ על "Erase".
7. אשר שברצונך למחוק את המחיצה ולאחל מחדש עם ההגדרות שהוחלו.
8. תהליך האתחול ייקח מספר רגעים, ובסופו הכונן מוכן לשימוש.

מידע בנושא אחריות

אחריות חומרה למשך 3 שנים

רכישת AtomRAID SSD ממשווק Glyph מורשה כוללת אחריות חומרה למשך 3 שנים. Glyph מתחייבת שכונן ה-AtomRAID SSD שברשותך נקי מפגמים חומריים ומכניים. יתכן שתידרש להציג הוכחת רכישה למימוש האחריות.

מה לא כלול באחריות?

מקרים של בלאי לא סביר או במקרים בהם נוצרו במוצר ומוצריו הנלווים ליקויים כתוצאה משימוש לא נכון או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, שבר, רטיבות, קורוזיה, נזקי מלחמה, פעולות עויינות, אספקת חשמל בלתי תקינה ו/או בלתי סדירה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת אשר קשורה בשימוש בלתי רגיל במוצר.

האחריות אינה כוללת שחזור של נתונים שאבדו ואינה כוללת זכאות להחלפה מראש (Advance Replacement).

מהו הליך מימוש האחריות?

1. במהלך שנת האחריות הראשונה :
 - חברת Glyph תאסוף את הדיסק התקול מביתך. יש לתאם את פרטי האיסוף_טלפונית עם נציג השירות הטכני (ראה מטה).
2. במהלך השנתיים הבאות :
 - צור קשר עם נציגי השירות הטכני של Glyph (ראה מטה) וקבל מספר RMA (Return Merchandise Authorization)
 - ארוז ושלח את ה-AtomRAID SSD שברשותך בזהירות לכתובת שניתנה לך על ידי נציג השירות הטכני של Glyph. אין צורך לצרף לאריזה כבלים מכל סוג שהוא, יש לשלוח אך ורק את היחידה שברשותך. אנא וודא כי האריזה מסומנת בצורה ברורה במספר מקומות שונים עם מספר ה-RMA שקיבלת.

אחריות ותמיכה טכנית

אם בכל עת יש לך שאלות לגבי הכונן שברשותך, אנא צור עמנו קשר באמצעות אחת מהדרכים הבאות :

תמיכה טלפונית:

073-3895663

או

03-9211110 שלוחה 231

:Email

sales_IL@glyphtech.com

:Web

www.glyphtech.com/support

צור קשר

- שים לב : טרם יצירת קשר עם השירות הטכני של Glyph ,אנא וודא כי נמצאים ברשותך הפרטים הבאים :
- מספר סידורי (Serial Number) של ה-AtomRAID SSD שברשותך. (ממוקם בחלק התחתון של הכונן)
- מערכת הפעלה (Windows 7 ומעלה, Mac OS X 10.4 ומעלה).

מפרט AtomRAID SSD

מספר חלק	AxxxSLV ,AxxxGLD ,AxxxBLK , או AxxxGRY (xxx שווה לקיבולת הכוללת)
ממשקים	(1) USB C (3.1 Gen2) Super-Speed port
קצב העברה מקסימאלי	800 USB C (3.1 Gen2) מ"ב/שניה
ממדים	4.8" x 2.7" x 0.6"
תאימות למערכת הפעלה	Mac OS 10.9 ומעלה Microsoft Windows 7 ומעלה Linux ,Unix , או BSD
אחריות	אחריות חומרה למשך 3 שנים

Proprietary Notice and Disclaimer

Unless noted otherwise, this document and the information herein disclosed are proprietary to Glyph Production Technologies, 3736 Kellogg Rd., Cortland, NY 13045 ("Glyph"). Any person or entity to whom this document is furnished or having possession thereof, by acceptance, assumes custody thereof and agrees that the document is given in confidence and will not be copied, or reproduced in whole or in part, not used or revealed to any person in any manner except to meet the purposes for which it was delivered. Additional rights and obligations regarding this document and its contents may be defined by separate written agreement with GLYPH, and if so, such separate written agreement shall be controlling.

The information in this document is subject to change without notice, and should be not construed as a commitment by GLYPH. Although GLYPH will make every effort to inform users of substantive errors, GLYPH disclaims all liability for any loss or damage resulting from the use of this manual or any software described herein, including without limitation contingent, special or incidental liability.

© 2016 Glyph Production Technologies. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Glyph and the Glyph logo are registered trademarks of Glyph Production Technologies. All other brands are product names mentioned are trademarks of their respective holders.

Visit our website at www.glyphtech.com for more information.